

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION FÖR VENTILATION

- * Skafteriventil skall vara öppen.
- * Uteluftsventiler under fönster skall vara öppna.
- * Frånluftsventiler i kök och badrum/WC skall vara öppna.
- * Samtliga ventiler rengöres med dammsugare/borste minst en gång per år.
- * Installeras köksfläkt skall den vara av typ kolfiltertyp.